

Schnellstartanleitung Cloud-Handbuch

Übersicht (auf der folgenden Seite sehen Sie, wie Sie hierher gelangen)

AurAir-Dashboard

Das AurAir-Dashboard bietet die Möglichkeit, die gemessenen CO₂- und anderen Werte anzuzeigen.

Zeitraum

Über einen voreingestellten Zeitraum können die gemessenen AurAir-Sensorwerte angezeigt werden. Die voreingestellten Zeiträume sind täglich (blau), wöchentlich (orange), monatlich (grün) oder jährlich (rot).

Diagramm-Optionen

Mittels der Chartoptionen können Sie die CO₂-, Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsdaten anzeigen oder nicht.

Außerdem können Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum auswählen, dessen Messwerte angezeigt werden sollen.

Benutzer

Indem Sie auf die Schaltfläche klicken, können Sie Ihren Benutzernamen sehen und sich abmelden.

Grafiken


Die gemessenen CO₂-Werte werden als feste grüne Grafik dargestellt. Die Temperatur wird als violette Linie, die Luftfeuchtigkeit als gepunktete Linie dargestellt.

CO₂-Einheiten

Der linke Balken zeigt die CO₂-Einheiten, der rechte Balken die Temperatur/Luftfeuchtigkeit.

Zeiteinheiten

In der untersten Leiste wird die Zeiteinheit angezeigt, die von Stunden bis zu Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren variieren kann.



Ihre AurAir-Cloud-Daten

Cloud-Daten.

Nach dem Hinzufügen von AurAir zu Ihrem WiFi-Netzwerk und dem Neustart von AurAir durch Aus- und Wiedereinstecken von AurAir in die Steckdose, hat sich das Gerät in die AurAir-Cloud eingeloggt und einen Cloud-Benutzernamen und ein Passwort empfangen. Hier können Sie auch sehen, wie Sie sich den AurAir Cloud-Benutzernamen und das Passwort anzeigen lassen können.

Einstellungen

Verschiedene wichtige Netzwerkeinstellungen werden hier angezeigt, wie zum Beispiel das Administrator-Passwort, der Cloud-Benutzername und das Cloud-Passwort. Sie können das Administrator-Passwort hier einsehen, wenn Sie es vergessen haben sollten. Zur Anmeldung in der Cloud sind der Cloud-Benutzername und das Passwort erforderlich. Besuchen Sie <https://www.aurair.eu> und loggen Sie sich ein, um Ihre Historie einzusehen!



Schaltfläche "Einstellungen"

1 Mal drücken: Schalten Sie die Anzeige auf die Einstellungsseite um.
Erneut drücken, um zur Standardanzeige "CO₂-Wert" zurückzukehren.

AurAir-Cloud



AurAir-Cloud-URL

Cloud-URLs


Die korrekte Cloud-URL befindet sich immer auf der Startseite der AurAir-Website. Die AurAir-Website können Sie unter finden unter URL: <https://www.aurair.nl/>



Anmeldung zur AurAir-Cloud

Cloud-Benutzername und -Passwort

Nach dem Klicken auf die Cloud-URL erscheint eine Website, auf der Sie die AurAir-Cloud-Daten eingeben können, die Sie zuvor auf der AurAir-Basis 2 gelesen haben. Tragen Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.

A screenshot of a web login form titled 'Login'. It contains two input fields: 'Username' with the text 'demo' and 'Password' with four dots. A green key icon is visible in the password field. Below the fields is a blue 'submit' button. A blue arrow points from the text box above to the 'demo' text in the username field.

Login

Username
demo

Password
.....

submit

Dashboard-Übersicht

AurAir-Dashboard

Das AurAir-Dashboard bietet die Möglichkeit, die gemessenen CO₂- und anderen Werte anzuzeigen.

Zeitraum

Über einen voreingestellten Zeitraum können die gemessenen AurAir-Sensorwerte angezeigt werden. Die voreingestellten Zeiträume sind täglich (blau), wöchentlich (orange), monatlich (grün) oder jährlich (rot).

Diagramm-Optionen

Mittels der Chartoptionen können Sie die CO₂-, Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsdaten anzeigen oder nicht.

Außerdem können Sie einen benutzerdefinierten Zeitraum auswählen, dessen Messwerte angezeigt werden sollen.

CO₂-Einheiten

Der linke Balken zeigt die CO₂-Einheiten, der rechte Balken die Temperatur/Luftfeuchtigkeit.

Benutzer


Indem Sie auf die Schaltfläche klicken, können Sie Ihren Benutzernamen sehen und sich abmelden.

Grafiken

Die gemessenen CO₂-Werte werden als feste grüne Grafik dargestellt. Die Temperatur wird als violette Linie, die Luftfeuchtigkeit als gepunktete Linie dargestellt.

Zeiteinheiten



In der untersten Leiste wird die Zeiteinheit angezeigt, die von Stunden bis zu Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren variieren kann.



AurAir-Cloud Download

Download von Cloud-Daten

Indem Sie auf das Download-Symbol klicken, erscheint die Option zum Download der angezeigten Daten im Excel-Format.



Download von Cloud-Daten

Indem Sie auf den Download-Button klicken, erfolgt der Download der angezeigten Daten im Excel-Format.

Problemlösung

Nachfolgend sind einige Dinge aufgeführt, die bei Problemen mit der AurAir zu beachten sind.

AurAir...	Was geschieht hier?	Was soll ich tun?
Es steht kein Passwort auf dem Bildschirm der AurAir-Basis zur Verfügung	Der AurAir hat sich nicht in die AurAir-Cloud eingeloggt. Wurde die AurAir-Basis nach der Auswahl des Wi-Fi-Netzes und der Eingabe des Passworts zurückgesetzt?	Die AurAir-Basis aus der Steckdose herausziehen und wieder einstecken.
Ich habe einen Benutzernamen, aber kein Passwort für die AurAir-Basis.	Die AurAir-Basis 2 hat keinen Zugriff auf das Internet. Benutzt das Wi-Fi-Netz ein sogenanntes Captive Portal? Dies ist eine Webseite, auf welcher Sie sich einloggen müssen, um Zugriff auf das Internet zu erhalten.	Schalten Sie das Captive Portal aus, sodass die AurAir-Basis Zugriff auf das Internet hat.
Ich habe einen Benutzernamen und auch ein Passwort für die AurAir-Basis.	Wegen eines unbekanntes Fehlers können Sie sich nicht in die AurAir-Cloud einloggen.	Begeben Sie sich in den Supportbereich auf der Website www.aurair.eu und erstellen Sie ein Support-Ticket mit der Bitte um Hilfe für die AurAir-Cloud.